

## kaleidoskop

### Hewlett-Packard vede

Podle společnosti IDC dosáhl podíl společnosti Hewlett-Packard na českém trhu serverů s platformou Intel v roce 2003 hodnoty 47,4 %. Znamená to, že podíl Hewlett-Packardu na tomto trhu je větší než součet podílů jeho dvou v řadě následujících konkurentů. Celkově na všech platformách získalo Hewlett-Packard 38% podíl na českém trhu v prodeji serverů za rok 2003.

### Jak vydělat ještě více?

Autodesk oznámil finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok, jenž skončil 31. ledna 2004. Za čtvrté čtvrtletí vykázal čisté příjmy 295 mil. \$, což je 51% nárůst proti 196 mil. \$ vykázaným za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2003. K lepšímu výsledku Autodesku přispěl výrazný nárůst tržeb z prodeje inovací a úspěch předplatitelského programu.

### Balíčky jako v bance

Společnost Libra Electronics nyní každý měsíc připravuje akční nabídku nejméně dvou typů počítačových sestav Leo ([www.leo-pc.cz](http://www.leo-pc.cz)) s monitorem a multifunkčním zařízením nebo tiskárnou v ceně.

### Další zářez

České zastoupení společnosti Lexmark, společnost CEEMark CS Czech, rozšiřuje pokrytí svými produkty. Síť autorizovaných distributorů doplnila společnost Tech Data Distribution.

### Neplést si se železnicí

Platformu pro rychlou integraci – Ensemble – společností InterSystems vylepšuje rámec pro sledování obchodních činností nazvaný Business Activity Monitoring (BAM). Poskytuje předem připravené komponenty pro automatizaci sledování činností v reálném čase a pro vytváření výkazů pro projekty v oblasti integrace.

▲15180▼  
Jiří Horák

INZERCE

**DATAGUARD®**

**IT POINT**

8<sup>th</sup> Prague International Security Conference

[www.dataguard.cz/itpoint](http://www.dataguard.cz/itpoint)

**A**ktuálním tématem pro uživatele, kteří se chystají inovovat svou počítačovou sestavu nebo rovnou zakoupit novou, je otázka, zda se vyplatí přejít na počítače s nejnovějším 64b procesory. Pokud patříte mezi příznivce nových technologií AMD, mohla by vás uspokojit například sestava **HAL 3000**.

### S nejnovějším Athlonem

Sestava je ukryta v designově střízlivé černé skříni doplněné předním stříbrným orámováním. V černém odstínu jsou vyladěny i obě mechaniky, disketová

redukce VGA–DVI a také kabeláž na propojení s S-Video konektorem v televizoru. Uvítal bych ale spíše sadu VIVO konektorů.

Přestože deska umožňuje připojení pevných disků s rozhraním IDE i SATA, výrobce počítače vylepšil SCSI řadičem Promise a vytvořil diskové pole o kapacitě 240 GB. U tak výkonné sestavy samozřejmě nemůže



www.halnet.cz

# Vyzkoušejte nový Athlon



Jan Polzer

## Sestava s procesorem AMD 64

Chloubou každého výrobce počítačů jsou vždy ty nejvýkonnější sestavy. V nich totiž může představit špičkové komponenty pod vlastní značkou.

### Na první pohled

a CD. Vespod čela skříně se pod mříží ukrývá modře osvětlené větrání, pod ním pak najdete dva konektory USB.

Uvnitř skříně má vše na pově 64b procesor AMD Athlon 3400+. Jednotlivé komponenty počítače jsou osazeny do základní desky MSI s novou čipovou sadou VIA K8T800. Na desce

### ■ Sestava s výborným výkonem určená pro náročné uživatele

oceníte mimo jiné čtyři další porty USB (s možností připojení dalších dvou, takže celkem můžete využívat až osm portů USB), dvě rozhraní FireWire a výkonnou šestikanálovou zvukovou kartou. Zajímavostí je konektor pro připojení optického kabelu.

O obraz se stará grafická karta s čipem Radeon 9800 Pro s televizním výstupem. Ke grafické kartě je přibalena

chybět vypalovací mechanika, v tomto případě DVD±RW TEAC DV-W58G.

### Výkon bez větších kazů

Počítač je osazen poměrně výkonným větrákem, tudíž je občas hlučnější; vzhledem k výkonu je to ale odpustitelné. Při zátěžových testech si počítač vedl výborně, ani jednou nebyla ohrožena jeho stabilita. Komponenty jsou navzájem velmi dobře vyladěny. Výkonný procesor a dostatek operační paměti se kladně podepsal na rychlosti spouštění aplikací, větší prodlevu po zapnutí počítače způsoboval jen řadič SCSI.

K sestavě výrobce dodává klávesnici i myš značky Logitech. Obojí je samozřejmě ve stylové, černé barvě. V balení dále naleznete kromě nezbytných manuálů k použitým hardwarovým komponentám příručku pro naprosté začátečníky práce s počítačem.

Přestože si nemyslím, že tak výkonná sestava je určena pro začátečníky, kniha by jim mohla případně velmi dobře posloužit, neboť je krok za krokem seznámí se všemi nástrahami počítačového světa.

### Dražší a lepší kousek

Tuto sestavu lze doporučit počítačovým hráčům, kterým použitá grafická karta poskytne dobrý výkon i v nejmodernějších hrách. Využit by ji mohli také programátoři náročných aplikací, zejména vývojáři programů pro novou platformu .NET. Zajímají-li vás multimédia, pro přehrávání DVD filmů je sestava ideální, i díky podpoře prostorového šestikanálového zvuku. HAL 3000 se příliš nehodí snad jen pro zpracování videa nebo digitálního obrazu, profesionální uživatelé by totiž zřejmě postrádali více konektorů na předním panelu nebo čtečku paměťových karet.

▲15123▼

### Cenová osa (Kč včetně DPH)

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ■ 71 650 ■■■■■■ | Brave BlueLine H950 |
| ■ 63 334 ■■■■■■ | Hal 3000            |
| ■ 57 328 ■■■■■■ | DXT Titanium        |

### HAL 3000

|         |   |
|---------|---|
| produkt | počítačová sestava bez monitoru   |
| zdroj   | 100Mega Distribution, Brno  |
| kontakt | 548 220 077, <a href="http://www.100megadistribution.cz">www.100megadistribution.cz</a> |
| cena    | 63 334 Kč vč. DPH   |
| záruka  | 3 roky  |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| ■ vzhled | ■ čtečka karet               |
| ■ výkon  | ■ málo předních konektorů    |
| ■ 8x USB | ■ chvílemi hlasitější provoz |

provedení: midtower; Enlight EN-7247 300W P4, USB 2.0 ■ procesor: AMD Athlon 64 3400+ ■ základní deska: MSI K8T Neo MS-6702 ■ čipová sada: VIA K8VT800 ■ operační paměť: 2x 512 DDR 400 MHz ■ pevný disk: 2x WD 120 GB JB 8MB vyrovnávací paměť ■ mechaniky: floppy, TEAC DV-W58G ■ grafická karta: ATI Radeon 9800 Pro 128 MB TV-Out DVI-I ■ zvuková karta: integrovaná, šestikanálová, AC97 2.3 ■ síť: integrovaná 10/100 Mb/s Realtek 8110S ■ klávesnice: Logitech Internet Keyboard CZ PS2 ■ myš: Logitech B58 Optical USB/PS2 ■ software: Windows XP Professional CZ, Lingea Lexikon 2002 (anglicko-český slovník), antivirový systém AVG 7